

Função e ângulo de manopla				
Função	Código	Ângulo de manopla	Giro total	Figura
Liga-desliga (comando - motor)	LW26 Q-20	60°	60°	C1
	LW26 Q-32	60°	60°	C1
	LW26 Q-63	60°	60°	C1
Seletora - Reversora	LW26 N-20	45°	90°	C2
	LW26 N-32	45°	90°	C2
	LW26 N-63	45°	90°	C2
Comutador para motor 2 velocidade	LW26 S-32	45°	90°	C3
	LW26 S-63	45°	90°	C3
Comutador de amperímetro monofásica	LW26 LH-1TC	90°	90°	A1
Comutador de amperímetro trifásica	LW26 LH-3TC	90°	360°	A2
Comutador de voltímetro 3 fases (fase-neutro)	LW26 YH 3+0	45°	360°	B1
Comutador de voltímetro 3 fases (fase-fase)	LW26 YH 3/3	45°	360°	B2
Comutador de voltímetro 3 fases (f-f-neutro)	LW26 YH 5/3+0	45°	360°	B3